

Kątownik Podwaliny

Wymagania montażowe

Istnieją dwa sposoby mocowania kątownika podwaliny: od wewnętrznej strony lub pod spodem podwaliny, z pionowym bokiem po stronie zewnętrznej.

Mocowanie: gwoździe o wymiarach 3,75mm o długości minimalnej 50mm.



Kątownik podwaliny stanowi doskonałe rozwiązanie mocowania podwaliny do posadzki przy użyciu łączników murowych, bez uszkodzania izolacji.

Rozmiary:

Dostępny w 2 rozmiarach: 112 oraz 162mm.

Nr ref.	Szerokość	Długość	Wznios
SPA112	76mm	112mm	50mm
SPA162	76mm	162mm	50mm